

Haagisel kümblustünni kasutusjuhend

1. SÕIDU AJAL KÜMBLUSTÜNNIS ISTUMINE JA KAUBA (sh. KORSTNA) TRANSPORTIMINE RANGELT KEELATUD !
2. ÄRA VEA VEEGA TÄIDETUD KÜMBLUSTÜNNI ! ÜLEKAAL !
3. Ära paigalda kümblustünni hoonetele lähemale kui 8 meetrit. VEENDU ALATI TULEOHUTUSES !
4. Ühenda haagis tasasel maapinnal auto küljest lahti. Veendu, et haagis oleks võimalikult loodis (reguleeri tugirattaga üles-alla) ning lase tugijalad (4tk) maha. Tugijalgade alla paigalda alusplaadid ja paigalda tugijalgadele splindid. ÄRA TÄIDA KÜMBLUSTÜNNI VEEGA ENNE TUGIJALGADE ALUSPLAATIDELE TOESTAMIST JA FIKSEERIMIST. Pärast tünni veega täitumist vähenda ühe täispöördega tugirattale tekkivat koormust, et tugirattale ei langeks tünni koormus.
5. Aseta haagise rataste alla tõkisingad. Mõlemale rattale kaks tk !
6. Suru maandusvarras haagise kõrvale maasse. Ühenda kümblustünni voolujuhe koduse elektrivõrguga, mis on maandatud. ELEKTRIÜHENDUS KÜMBLUSTÜNNIGA TAGAB MIINUSTEMPERATUURIDEL ÄRAVOOLUTORU KÜTTEKAABLI TÖÖTAMISE, ET VÄLTIDA KÜLMUMIST !
7. Sulge tünni vasakul välisküljel paiknev tühjenduskraan.
8. ENNE KÜTMISE ALUSTAMIST TÄIDA KÜMBLUSTÜNN VEEGA NIL, ET KÜMBLUSTÜNNI SEES PAIKNEV ÜLEMINE KÜTTETORU OLEKS VÄHEMALT 10 CM VEE ALL ! AHJU LÄBIPÕLEMISE OHT !
9. Paigalda ahjule korsten.
10. Alusta kütmist alles pärast nõutud veetaseme saavutamist ! Kütmiseks kasuta ainult kuiva lehtpuu küttepuid.
11. Sulge kümblustünn kütmise ajaks PVC kattega - kiirendab vee soojenemist !
12. Kütmise ajal VEE SEGAMISEKS LÜLITA AEG-AJALT TÖÖLE MULLISÜSTEEM. Vee segamiseks muid vahendeid pole tarvis kasutada !
13. Kasutamise käigus jälgi, et ülemine ahju läbiviik (vee küttestoru) ei jääks kordagi veest välja. AHJU LÄBIPÕLEMISE OHT !
14. Kasuta kümblustünni sisenemiseks treppi ja sisene kümblustünni ainult haagise tagaosast. KASUTADES VÄLDI LIIVA JA PORI SATTUMIST KÜMBLUSTÜNNI ! ÄRA SISENE KÜMBLUSTÜNNI MISTAHES JALANÕUDEGA !
15. Pärast kasutamist tühjenda kümblustünn veest, avades vasakul küljel olev tühjenduskraan. Tühjenda jääkveest ka ahju veesärk, eemaldades ahju all paiknev must kork. VEENDU ENNE VEE VÄLJALASKMIST, ET AHJU KÜTTEKOLDES ON PÕLEMINE TÄIELIKULT LÕPPENUD JA AHI ON JAHTUNUD !
16. Tühjenda ahju küttekolle tekkinud tuhast !
17. Veendu, et kümblustünn on veest tühi. Käivita 20 sekundiks mullisüsteem, et eraldada jääkvesi süsteemist !
18. Eemalda voolujuhe elektrivõrgust. MIINUSTEMPERATUURIDE KORRAL ON KEELATUD KATKESTADA KÜMBLUSTÜNNI ELEKTRIÜHENDUS, KUI KÜMBLUSTÜNNI ON JÄETUD VESI JÄRGMISEL PÄEVAL KASUTAMISEKS !
19. Eemalda ahjult korsten ja asetage see haagise tagaosas asuvasse panipaika.
20. Tõsta üles tugijalad ja fikseeri need splintidega. Komplekteeri haagisel kümblustünn tagastamiseks, sh. tugijalgade alusplaadid, veetermomeeter, tõkisingad !